

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА E450



- 1 Экран счетчика
- 2 Выключатель отключения и включения электричества

1. Экран счетчика

На экране счетчика можно увидеть количество потребленных киловатт-часов: всего или отдельно, днем и ночью. Раз в 15 секунд в правой стороне экрана меняются следующие показания электросчетчика: общий, дневной и ночной. Код в нижней части экрана (например, 15.8.1) указывает, какое показание видно в данный момент.

<input type="checkbox"/> 15.8.0 ▾	152 kWh	Общий показатель Его обозначение в нижней части экрана – 15.8.0
<input type="checkbox"/> 15.8.1 ▾	100 kWh	Дневной показатель Его обозначение в нижней части экрана – 15.8.1
<input type="checkbox"/> 15.8.2 ▾	52 kWh	Ночной показатель Его обозначение в нижней части экрана – 15.8.2

2. Выключатель для отключения и включения электричества

При желании отключить электричество в своем месте потребления (например, надолго уезжая с дачи), используйте для этого только **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ** (кнопка «LÜLITI») на счетчике.



Для отключения электроэнергии не меньше 2 секунд удерживайте нажатой кнопку **ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**. Дождитесь (примерно 8 секунд), пока не послышится щелчок, и квадратик с левой стороны экрана не замигает. Теперь электричество в месте потребления отключено.



Для включения электричества не меньше 2 секунд удерживайте нажатой кнопку **ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**. Дождитесь, пока не послышится щелчок, и квадрат с левой стороны экрана не перестанет мигать (примерно 8 секунд). Теперь электричество в месте потребления вновь включено.

Внимание! При выполнении электротехнических работ (по обслуживанию и ремонту) в целях обеспечения безопасности электричество следует отключать и включать на предохранителе.