

# Peakaitse suurendamise tehnilised tingimused madalpingel

Kaitsme nimivoolu suurendamiseks tuleb liitujal sõlmida Liitumisleping tarbimistingimuste muutmiseks ja tasuda liitumistasu.

Peale liitumislepingu esimese osamakse tasumist teostab Elektrilevi peakaitse suurendamiseks vajaminevad tööd.

Tingimused:

- Peakaitse suurendamise käigus vahetatakse võimalusel kaitse olemasolevas asukohas ja liitumispunkti asukohta ei muudeta.
- Kui peakaitset olemasolevas asukohas pole võimalik vahetada, tuleb kliendil endal ajakohastada majasisene elektripaigaldis (elektrikilp). Ajakohastamata jätmisel paigaldab Elektrilevi teenustasu eest uue liitumiskilbi.
- Vajadusel tuleb kliendil ehitada liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi oma vajadustele vastav liin.
- Klient peab kontrollima oma juhtmestiku sobivust suurenevale koormusele, sisestuskaabli ristlõige peab vastama kehtivatele normidele.
- Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi OÜ liitumispunktis.
- Tööd teostab litsentseeritud elektritööde firma.
- Tarbimistingimuste muutmisel peab elektripaigaldise valdaja vastavalt seadusele (Võrgueeskiri) esitama Elektrilevile „elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise“ kui peakaitse suurus on peale suurendamist üle 63A