

## Tehnilised tingimused peakaitsme nimivoolu suurendamiseks madalpingel

### Võrguettevõtja tegevused:

- Pärast liitumislepingukohast tasu laekumist teostab Elektrilevi peakaitsme suurendamiseks vajaminevad tööd.
- Peakaitsme suurendamise käigus vahetatakse võimalusel kaitse olemasolevas asukohas ja liitumispunkti asukohta ei muudeta. Olemasolevas asukohas kaitse vahetamise võimaluse puudumisel paigaldab Elektrilevi teenustasu eest uue liitumiskilbi.

### Liituja tegevused:

- Kaitse nimivoolu suurendamiseks tuleb liitujal sõlmida liitumisleping tarbimistingimuste muutmiseks ja tasuda tingimuste muutmise tasu.
- Töid liituja elektripaigaldises teostab litsentseeritud elektritööde firma.
- Liituja peab kontrollima ja tagama oma juhtmestiku ristlõike sobivuse suurendatava peakaitsemega.
- Vajadusel tuleb liitujal ehitada liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi oma vajadustele vastav liin ja ühendada see liitumispunkti.
- Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi liitumispunktis.
- Kui olemasolevas asukohas pole võimalik peakaitset vahetada, tuleb liitujal endal ajakohastada majasisene elektripaigaldis (elektrikilp).
- Liitujal tuleb tõendada oma elektripaigaldise nõuetekohasust auditi või kinnituskirjaga vastavalt seadme ohutuse seadusele.

Nõuded liituja elektripaigaldisele ja pingestamiseks vajalikud tingimused on kirjeldatud liitumislepingu tüüptingimustes.