# Местоположение точек подключения к электросети

Точка подключения к электросети разграничивает зоны ответственности клиента (покупателя) и сетевого предприятия. Местоположение точки подключения указано в Вашем сетевом договоре и в самообслуживании на сайте Elektrilevi.

Приведенные ниже рисунки наиболее распространенных точек подключения помогут соотнести приведенное в договоре описание с их физическим местоположением.

elektrilevi

Сеть, которая **обозначена черным,** принадлежит Elektrilevi.

**Синим обозначена** точка подключения. Точка подключения – это место соединения сети и принадлежащей покупателю электроустановки.

**Оранжевым обозначена** электроустановка, которая принадлежит покупателю.



## На вводном пролете воздушной линии, на стене дома. Измерительный щит принадлежит покупателю.

Точка подключения находится на клеммах вводного пролета или на изоляторах на стене дома – клеммы принадлежат сетевому предприятию, ввод, начиная от клемм, и конструкция крепления – покупателю.
Измерительный щит принадлежит покупателю, счетчик внутри щита – сетевому предприятию.
Изоляторы с конструкциями крепления или крюки крепления воздушного кабеля принадлежат покупателю, клеммы воздушного кабеля – сетевому предприятию.

Сеть, которая **обозначена черным,** принадлежит Elektrilevi.

**Синим обозначена** точка подключения. Точка подключения – это место соединения сети и принадлежащей покупателю электроустановки.

**Оранжевым обозначена** электроустановка, которая принадлежит покупателю.



## На вводном пролете воздушной линии, на трубном стояке. Измерительный щит принадлежит покупателю.

Точка подключения находится на вводном пролете воздушной линии на изоляторах или клеммах трубного стояка – клеммы принадлежит сетевому предприятию, трубный стояк и ввод, начиная от клемм, – покупателю.
Измерительный щит принадлежит покупателю, счетчик внутри щита – сетевому предприятию.

Сеть, которая **обозначена черным,** принадлежит Elektrilevi.

**Синим обозначена** точка подключения. Точка подключения – это место соединения сети и принадлежащей покупателю электроустановки.

**Оранжевым обозначена** электроустановка, которая принадлежит покупателю.



## На вводном пролете воздушной линии, на стене дома. Измерительный щит сетевого предприятия.

Точка подключения находится на клеммах вводного пролета или на изоляторах на стене дома – клеммы принадлежат сетевому предприятию, ввод, начиная от клемм, и конструкция крепления – покупателю.
Измерительный щит принадлежит сетевому предприятию.
Изоляторы с конструкциями крепления или крюки крепления воздушного кабеля принадлежат покупателю, клеммы воздушного кабеля – сетевому предприятию.

Сеть, которая **обозначена черным,** принадлежит Elektrilevi.

**Синим обозначена** точка подключения. Точка подключения – это место соединения сети и принадлежащей покупателю электроустановки.

**Оранжевым обозначена** электроустановка, которая принадлежит покупателю.



## На вводном пролете воздушной линии, на трубном стояке. Измерительный щит сетевого предприятия.

Точка подключения находится на вводном пролете воздушной линии на изоляторах или клеммах трубного стояка – клеммы принадлежит сетевому предприятию, трубный стояк и ввод, начиная от клемм, – покупателю.
Измерительный щит принадлежит сетевому предприятию.

Сеть, которая **обозначена черным,** принадлежит Elektrilevi.

**Синим обозначена** точка подключения. Точка подключения – это место соединения сети и принадлежащей покупателю электроустановки.

**Оранжевым обозначена** электроустановка, которая принадлежит покупателю.

a)



b)



## На подключении вводного кабеля воздушной линии, на мачте.

Точка подключения находится на подключении вводного кабеля воздушной линии, на мачте – клеммы принадлежат сетевому предприятию, кабель, начиная от клемм, – покупателю.

Измерительный щит находится в электроустановке покупателя и принадлежит покупателю, счетчик внутри щита – сетевому предприятию.

Сеть, которая **обозначена черным,** принадлежит Elektrilevi.

**Синим обозначена** точка подключения. Точка подключения – это место соединения сети и принадлежащей покупателю электроустановки.

**Оранжевым обозначена** электроустановка, которая принадлежит покупателю.



## На месте соединения вводного кабеля с установленным на мачте промежуточным щитом.

Точка подключения находится месте соединения вводного кабеля с установленным на мачте промежуточным щитом – вводный кабель от промежуточного щита до электроустановки покупателя вместе с кабельными башмаками принадлежит покупателю. Измерительный щит находится в электроустановке покупателя и принадлежит покупателю, счетчик внутри щита – сетевому предприятию.

Сеть, которая **обозначена черным,** принадлежит Elektrilevi.

**Синим обозначена** точка подключения. Точка подключения – это место соединения сети и принадлежащей покупателю электроустановки.

**Оранжевым обозначена** электроустановка, которая принадлежит покупателю.



## На башмаках силового кабеля покупателя, в транзитном щите.

Точка подключения находится на башмаках силового кабеля покупателя, в транзитном щите (кабель с кабельными башмаками принадлежит покупателю).
Измерительный щит находится в электроустановке покупателя и принадлежит покупателю, счетчик внутри щита – сетевому предприятию.

Сеть, которая **обозначена черным,** принадлежит Elektrilevi.

**Синим обозначена** точка подключения. Точка подключения – это место соединения сети и принадлежащей покупателю электроустановки.

**Оранжевым обозначена** электроустановка, которая принадлежит покупателю.




## На башмаках силового кабеля покупателя в щите подключения, который находится на мачте сетевого предприятия.

Точка подключения находится в щите подключения, на мачте сетевого предприятия. Кабель с башмаками его на концах от щита подключения принадлежит покупателю.

Сеть, которая **обозначена черным,** принадлежит Elektrilevi.

**Синим обозначена** точка подключения. Точка подключения – это место соединения сети и принадлежащей покупателю электроустановки.

**Оранжевым обозначена** электроустановка, которая принадлежит покупателю.



## На башмаках кабеля сетевого предприятия в электроустановке покупателя.

Точка подключения находится на башмаках кабеля сетевого предприятия в электроустановке покупателя.
Входящий в здание кабель (с кабельными башмаками) принадлежит сетевому предприятию.
Измерительный щит принадлежит покупателю, счетчик внутри щита – сетевому предприятию.

Сеть, которая **обозначена черным,** принадлежит Elektrilevi.

**Синим обозначена** точка подключения. Точка подключения – это место соединения сети и принадлежащей покупателю электроустановки.

**Оранжевым обозначена** электроустановка, которая принадлежит покупателю.



## В главном щите многоквартирного дома, на клеммах предохранителя со стороны дома.

Точка подключения находится в главном щите многоквартирного дома, на клеммах предохранителя со стороны дома.
Главный щит многоквартирного дома принадлежит покупателю.
Сетевому предприятию принадлежат узлы электроустановки в распределительном щите сетевого предприятия (например, предохранители точки подключения, переключатели – кроме компонентов противопожарной автоматики).

Сеть, которая **обозначена черным,** принадлежит Elektrilevi.

**Синим обозначена** точка подключения. Точка подключения – это место соединения сети и принадлежащей покупателю электроустановки.

**Оранжевым обозначена** электроустановка, которая принадлежит покупателю.



## В щите подключения, в непосредственной близости от участка или на отдельном основании на участке, на башмаках силового кабеля покупателя.

Точка подключения находится в щите подключения, в непосредственной близости от участка или на отдельном основании на участке, на башмаках силового кабеля покупателя. Кабель от щита подключения до электроустановки покупателя вместе с кабельными башмаками принадлежит покупателю.

Сеть, которая **обозначена черным,** принадлежит Elektrilevi.

**Синим обозначена** точка подключения. Точка подключения – это место соединения сети и принадлежащей покупателю электроустановки.

**Оранжевым обозначена** электроустановка, которая принадлежит покупателю.




## На щите подключения на стене дома, на башмаках силового кабеля покупателя.

Точка подключения находится на щите подключения на стене дома, на башмаках силового кабеля покупателя.
Кабель от щита подключения до электроустановки покупателя вместе с кабельными башмаками покупателю.

Сеть, которая **обозначена черным,** принадлежит Elektrilevi.

**Синим обозначена** точка подключения. Точка подключения – это место соединения сети и принадлежащей покупателю электроустановки.

**Оранжевым обозначена** электроустановка, которая принадлежит покупателю.




## На концах силового кабеля покупателя, на кабельном соединении на стене дома.

Точка подключения находится после увода воздушной линии под землю, на концах силового кабеля покупателя, на кабельном соединении на стене дома.
Кабельное соединение может находиться в коробке кабельного соединения (a) или под соединительными покрытиями (b).

Сеть, которая **обозначена черным,** принадлежит Elektrilevi.

**Синим обозначена** точка подключения. Точка подключения – это место соединения сети и принадлежащей покупателю электроустановки.

**Оранжевым обозначена** электроустановка, которая принадлежит покупателю.



## На башмаках силового кабеля покупателя, в распределительном узле подстанции на 0,4 кВ.

Точка подключения находится в распределительном узле на 0,4 кВ подстанции на 6, 10, 15, 20 / 0,4 кВ.
Кабель от щита подключения до электроустановки покупателя вместе с кабельными башмаками принадлежит покупателю.

Сеть, которая **обозначена черным,** принадлежит Elektrilevi.

**Синим обозначена** точка подключения. Точка подключения – это место соединения сети и принадлежащей покупателю электроустановки.

**Оранжевым обозначена** электроустановка, которая принадлежит покупателю.

## На башмаках силового кабеля покупателя, на конструкции или рядом с подстанцией, в размещенном на отдельном основании щите.

Точка подключения находится на конструкции подстанции на 6, 10, 15, 20 / 0,4 кВ или на размещенном рядом щите подключения.
Кабель от щита подключения до электроустановки покупателя вместе с кабельными башмаками принадлежит покупателю.